# 除菌全自動馬桶功能比較表

| 機型 | 型號 / 功能 | NX2 / NX1<br>CES903KVG<br>CES902VG | LS<br>CES87320GTW | LS<br>CES87220GTW | LS<br>CES87120GTW | AS<br>CES85510GTW | RS<br>CES83410GTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 遙控器 | 遙控器 | <br>NX2專用遙控棒<br>NX1專用遙控棒 | | | | | |
| 潔淨功能 | Actilight | ●<br>(NX1無) | — | — | — | — | — |
| | 電解水馬桶清潔<br>如廁後及待機八小時未使用自動噴灑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 電解水噴嘴清潔<br>如廁後及待機八小時未使用自動噴灑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 電解水便座底部清潔<br>如廁後及待機八小時未使用自動噴灑 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | 電解水潔淨噴霧 | ● | ● | ● | ● | ● | ●<br>(無便座底部潔淨噴霧) |
| | 完成清潔<br>清掃完會噴上電解除菌水 | — | — | — | — | — | — |
| | 前噴霧<br>如廁前濕潤馬桶強化喜貼心防污效果 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 洗淨功能 | 洗淨水波 | Air-in Wonder Wave | Air-in Wonder Wave | Air-in Wonder Wave | Air-in Wonder Wave | Air-in Wonder Wave | 空氣水珠洗淨 |
| | 柔和、臀部柔和洗淨<br>細微水珠般的淋浴狀出水 (依各型號設置為準) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 下身寬廣洗淨<br>以溫水輕柔洗淨 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 舒適功能 | 柔和燈光<br>站立在馬桶前WASHLET自動照射出柔和燈光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 自動掀蓋、閉蓋<br>接近馬桶時便蓋自動掀開，離開時自動關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 遙控器便蓋、便座開閉<br>以遙控器掀開便蓋、便座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 暖風烘乾<br>讓臀部乾爽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 溫熱便座<br>天氣冷時臀部也不受寒 | ●<br>(含瞬間溫熱便座) | ●<br>(含瞬間溫熱便座) | ●<br>(含瞬間溫熱便座) | ●<br>(含瞬間溫熱便座) | ● | ● |
| | 降低水封高度<br>減低如廁時的水花飛濺，並便於檢便 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 環保功能 | 洗淨水量 | 大3.8L<br>小3.0L | 大3.8L<br>小3.0L | 大3.8L<br>小3.0L | 大3.8L<br>小3.0L | (地)大3.8L/小3.0L<br>(壁)大4.8L/小3.0L | (地)大3.8L/小3.0L<br>(壁)大4.8L/小3.0L |
| | 智慧省電<br>使用頻率低的時段進行節電 | — | — | — | — | ● | ● |
| | 緣弧WASHLET<br>將機能部位和馬桶線條一體化方便打掃 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 清掃功能 | 清潔升降<br>以按鈕抬高本體清潔與馬桶之間的縫隙 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 無縫便座<br>易於維持清潔，不卡髒污 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 便蓋拆卸<br>簡單拆卸易打掃 | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 簡潔側板<br>不易清洗的給水部等完全收納在側板內 | — | — | — | — | ● | ● |
| 其他 | 停電對應<br>即使停電還是能洗淨馬桶，安心的使用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 便座闔上沖水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 便座連動沖水 | — | — | — | — | — | — |

| CCW923S7AA<br>CCW288S7AA<br>CCW887S7AA<br>CCW889S7AA | CCW923S7NA<br>CCW288S7NA<br>CCW887S7NA<br>CCW889S7NA | CCW923F3A<br>CCW288F3A<br>CCW887F3A<br>CCW889F3A | CCW923F1A<br>CCW288F1A<br>CCW887F1A<br>CCW889F1A |
|---|---|---|---|
| <br>※僅以CCW887S7AA示意 | <br>※僅以CCW889S7NA示意 | <br>※僅以CCW923F3A示意 | <br>※僅以CCW288F1A示意 |
| |  | | |
| — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | — | — | — |
| ● | ●<br>(無便座底部潔淨噴霧) | — | — |
| — | — | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| Air-in Wonder Wave | Air-in Wonder Wave | Air-in Wonder Wave | Air-in Wonder Wave |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ●<br>含夜間照明 | — | ● | — |
| ● | — | ● | — |
| ● | — | ●<br>(僅便座) | — |
| ● | — | ● | — |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | — | — |
| | CCW923系列 6.0L<br>CCW288系列 4.8L | CCW887系列 4.8L<br>CCW889系列 4.8L / 3.0L | |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| 便座快拆 | 便座快拆 | 便座快拆 | 便座快拆 |
| ● | ● | — | — |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | — | — |
| ●<br>(馬桶按壓沖水) | ●<br>(馬桶按壓沖水) | ●<br>(馬桶按壓沖水) | ●<br>(馬桶按壓沖水) |
| ● | — | — | — |
| — | ● | — | — |

## 共通功能

| | | |
|---|---|---|
| 潔淨功能 | 除臭<br>除臭、自動強力除臭 | |
| 洗淨功能 | 臀部洗淨<br>以溫水舒暢洗淨 | |
| | 下身洗淨<br>以溫水輕柔洗淨 | |
| 洗淨方式 | 震動模式<br>噴嘴前後反覆移動洗淨，洗淨範圍更廣 | |
| | 按摩模式<br>水勢強弱交錯，單點洗淨 | |
| | 水勢調節<br>水勢強弱可五段調節 | |
| | 洗淨位置調節<br>可前後調整噴嘴的位置 | |
| | 個人設定<br>依個人喜好設定使用者專屬模式 | |
| 舒適功能 | 自動馬桶洗淨<br>使用後馬桶自動洗淨 | |
| | 遙控器馬桶洗淨<br>手指一按馬桶洗淨OK | |
| | 溫度調節(水溫/便座/烘乾) | |
| | 就座開關<br>就座即開始動作 | |
| 環保功能 | 定時省電<br>可設定6、9小時省電 | |
| | 超級智慧省電<br>依照使用頻率自動進行節電或切電<br>(依各個機種設置為主) | |
| 清掃功能 | 水龍捲洗淨<br>以龍捲水流徹底強力洗淨 | |
| | 緣弧馬桶<br>去除馬桶內緣凹槽打掃輕鬆 | |
| | 喜貼心「抗污釉」<br>TOTO獨創技術讓表面光滑不沾污 | |
| | 防污便座<br>讓髒污難以附著 | |
| | 抗污白晶噴嘴<br>讓髒污難以附著 | |
| | 噴嘴清潔功能<br>噴嘴伸出簡單清潔 | |
| | 噴嘴自動洗淨<br>常保噴嘴乾淨 | |
| | 抗菌<br>便座、便蓋、操作部位皆採用抗菌樹脂 | |