

TOTO


緩降便座安裝說明書

執行標準：JC/T 764

適用型號：TC400CVK-1

緩降便座安裝說明

致施工業者：施工後，請在保證書中填寫必要事項後，務必將此說明書轉交給客戶。請向客戶說明本產品的功能、使用方法等內容。



1. 將橡膠套管從上面插入馬桶的安裝孔內。
2. 將緩降便座放置在馬桶上，支架安裝孔對齊馬桶的安裝孔。
3. 將齒形墊片凸點朝下放入支座安裝槽內。
4. 將圓形墊片放入支座安裝槽內，螺栓插入馬桶安裝孔，用螺絲起子鎖緊。
5. 將裝飾蓋上的雙面膠剝離紙撕下。
6. 將裝飾蓋放入支座的對應孔內壓緊，安裝完成。

緩降便座性能參數

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. 材質：PP | 4. 安裝孔距：140mm |
| 2. 緩降功能：有 | 5. 施工方式：上鎖施工 |
| 3. 長寬高尺寸：
474mm*357mm*60mm | |

TOTO

緩降便座使用說明書

附保證書 請保留使用

執行標準：JC/T 764

適用型號：TC400CVK-1

為了您的安全，請務必遵守

使用前，請詳細閱讀本【安全注意事項】後，再正確使用。為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

⚠ 警告	可能導致人員死亡或重傷。
⚠ 注意	可能導致人員受傷或財物損失。

圖例：⊘ 該圖示為【絕對禁止的內容】。


⚠ 警告	⊘	禁止靠近香煙等火源。(可能導致火災)	
	⊘	請勿站於便座便蓋上，也請勿將重物置於其上。(可能導致磨損或開裂)	
⚠ 注意	⊘	請勿使用廁所用清潔劑、住宅用清洗劑揮發劑、稀釋劑及去汙粉、尼龍刷等清洗，建議使用軟布清水清洗以免損傷塑膠。(可能導致磨損或開裂)	
	⊘	請勿讓小孩玩耍緩降便座，避免手被壓傷等意外情形發生。	
	⊘	兒童須在成人的監護下進行使用。	

緩降便座維修說明

1. 緩降便座與馬桶偏移，可能是固定螺栓鬆脫，請參照安裝說明書重新安裝並鎖緊固定螺栓。若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣東陶免付費服務專線 0800-890-250
2. 緩降便座及其配件發生破損或其他問題時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣東陶免付費服務專線 0800-890-250


使用注意事項

請輕開輕關便座便蓋
(否則會導致斷裂)



- 打開便座、便蓋時，務必用手將便座便蓋完全打開；未完全打開，中途放開手，便座便蓋快速掉落，有可能發生手被壓傷等情形。
- 在使用便座便蓋保護套時，請同時閱讀包裝的使用說明書，一般市售品可能無法搭配使用，請注意。
- 若需要廢棄本商品時，請勿作為一般生活垃圾處理，請依照法規進行適當的處理或回收。

請避免陽光等光源直射
(否則會導致變色)




緩降便座的保養說明



1. 定期保養

- 請使用柔軟的濕布輕擦。
- 去除汙垢用中性的洗滌劑(比如肥皂粉)擦洗後，再用乾淨的布擦乾。



2. 去汙劑

- 請勿使用研磨粉清潔緩降便座。
- 請勿使用消毒劑、去汙劑或其他噴霧狀的清潔用品。
- 浴室用化學品、化妝品有可能損壞緩降便座。