

TOTO

淋浴用單槍龍頭

為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向顧客詳細說明使用方法。

1 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。

- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

- 以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。



警告

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。



注意

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。



絕對「禁止」的行為。
左圖為「禁止分解」。



務必執行的「強制」內容。
左圖為「務必執行」。

警告



禁止

冷・熱水配管請勿相反安裝

可能導致欲出冷水卻流出熱水而造成燙傷。



熱水給水溫度請勿超過85°C以上


若使用超過85°C以上高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。



禁止分解

本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造

可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。




注意



禁止

請勿施以重力或撞擊

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。



2 規格










| 製品 | | 蓮蓬頭 | 浴缸龍頭 |
|---------|-----------------|------------------------------|--------|
| 冷水・熱水壓力 | 最低必要水壓 (流動壓) | 0.05MPa | 0.1MPa |
| | 最高水壓 (靜水壓) | 0.75MPa | |
| 使用最高溫度 | | 85°C以下 | |
| 使用可能水質 | | 自來水及可飲用井水 | |
| 使用環境溫度 | 一般地用 | 1~40°C | |
| | 寒冷地用 | -20~40°C (但0°C以下時，為已排水狀態) | |
| 用途 | | 一般住宅浴室用 | |

3 安裝前注意事項

- 給水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 熱水給水溫度請設定高於使用時的出水溫度。
- 為了有舒適的蓮蓬頭流量・溫度，熱水的給水溫度推薦設定為60℃。
為了防止被燙傷，請不要設定超過60℃。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。

4 確認零件


請確認是否有下列零件。

| 龍頭本體部 | 後彎腳部 | 其他 |
|--|---|---|
|  | <p>國產品</p>  <p>進口品</p>  |  施工說明書 <p>請務必交給客戶</p>  (本體用) (手持蓮蓬頭用) 使用說明書 |
| 蓮蓬頭部 | 蓮蓬頭掛座部 | |
|  |  蓮蓬頭掛座 (1個)  固定螺絲 (2個)  塑膠子 (2個) | |


※依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

5 完成圖

※依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。




※依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。



6-1 施工順序

※ 以浴缸龍頭的施工順序作為代表。




1 清潔冷·熱給水管內部

安裝前，請務必將冷水·熱水管內的異物·砂礫清除乾淨。


重要

2 安裝後彎腳

(1) 安裝長型後彎腳(含止水栓功能)



(2) 安裝短型給水腳(無止水栓功能)




3 龍頭本體的固定

- ① 將龍頭本體安裝於後彎腳。
- ② 邊調整成水平的同時，請將熱水側·冷水側的螺帽交替鎖緊。

注意


- 為避免鬆脫，請確實鎖緊。
螺帽若未確實鎖緊，可能導致本體傾斜產生漏水情形。
- 請勿回轉後彎腳。
若未確實與配管連接可能導致漏水。
- 請確認墊片是否已被放入。
若未放入墊片可能導致漏水。



翻面繼續

4 蓮蓬頭掛座的安裝 (蓮蓬頭金具の場合)

- ①開預留孔。
- ※安裝位置請參照「5 完成圖」
- ②將塑膠子打入預留孔內。
- ③把蓮蓬頭掛座主體放在預留孔的牆面上，用固定螺絲確實緊固蓮蓬頭掛座主體。
- ④最後將掛座外殼裝上。




5 蓮蓬頭、軟管的安裝 (蓮蓬頭金具の場合)

- ①將蓮蓬頭軟管一端安裝於淋浴龍頭主體，另一端則安裝在手持蓮蓬頭。
- ②安裝完成後，將手持蓮蓬頭放置在掛座中。
- ③將蓮蓬頭確實的設置好，移動角度調節範圍，確認不會鬆動。

注意

- ※請確認已放入墊片。
- ※根據蓮蓬頭的角度，當水停止時，有可能造成滴水現象。此時，請掛座調整角度。
- ※出水水壓較大時，導致淋浴出水水量太多，因水量的強度而改變蓮蓬頭的角度，有可能會造成手持蓮蓬頭掉落。此時請調節淋浴的出水量。



施工後的調節

1. 確認出水

安裝完成後，請將配管部的總開關打開，確認是否從出水口及蓮蓬頭出水。



注意

(AIR IN蓮蓬頭)

停止淋浴後，會暫時從吸氣口(排水口)或者蓮蓬頭處排出水。這是為了排出蓮蓬頭內部的殘留水，並非故障。



2. 清潔出水口外蓋

安裝後，請務必清潔出水口外蓋。

出水口外蓋阻塞異物時，可能導致水量變少，或只出熱水、冷水等的情形，將會使功能無法充分發揮。



還有，也請向顧客建議時常清潔打掃。

※清潔出水口時，請關閉止水栓，並將出水口拆下。

另外，請確認本體左側及熱水側後彎腳未處於高溫狀態。

(詳細請參照使用說明書的「日常清潔保養」)


※拆下出水口外蓋時，請勿使用前端尖細的工具。



3. 流量的調節

把手全開時，若流量過多的場合，
請依以下要領調節 **止水栓**。

1. 將把手開關向冷水側旋轉到底。



2. 請以冷水側止水栓調節流量至
15L/分。(裝滿洗面器大約將
近15秒的程度。)

順時針轉動流量變少，
逆時針轉動流量變多。




3. 將把手向熱水側旋轉到底，
如同2.的步驟，使用熱水側
止水栓調節流量。

警告



務必執行


請注意，請小心調整熱水側流量
熱水流出，有可能導致燙傷。



檢查項目

安裝完畢後，請確認以下項目。

③ 出水口




鬆脫確認

請確認龍頭本體是否
有無鬆脫。

① 龍頭本體螺帽是否
確實鎖緊？


請參照 6-2-3
「龍頭本體的安裝方法」

② 墊片



漏水確認

請確認是否有無漏水。



由 A 處漏水的場合

確認墊片是否已被放入後，
再將螺帽重新鎖上。

由 B 處漏水的場合

確認配管無腐蝕・龜裂情形後，
再次捲覆上止水帶重新安裝。

確認流量及出水溫度

流量少或不易溫度調節時，
請確認下面項目。

② 出水口是否有異物阻塞？

請參照 7-1 2. 清潔出水口
外蓋

③ 是否已打開止水栓？

操作止水栓調節流量。
請參照 7-1 3. 流量的調節

※請務必將同包裝內之使用
說明書交與顧客。